

Schnittstellen für (fast) alle HHR-Geräte

Gerät auf STANDARD zurücksetzen



RS232 Schnittstelle aktivieren



9600 Baud einstellen



IBM AT or PS/2 Schnittstelle aktivieren



Deutsche Tastatur



USB-Keyboard aktivieren



Deutsche Tastatur



(Danach Scanner ziehen und stecken)

USB-COM (9600 Baud)



(Danach Scanner ziehen und stecken)

(Anschliessend folgenden Treiber installieren:

http://www.support-datalogic.de/Software/HHR-Software/USB-COM_Driver.zip)

Software Release

